

# Ventilationssystemet

**För att ventilationen ska fungera optimalt ska:**

- **Uteluftsventilerna** över fönstren vara **öppna**.
- **Frånluftsdonen** i kök och våtrum ska **ej rubbas** från ursprungligt läge.
- **Fönster och balkongdörrar ska vara stängda**.

I detta läge sker ett fullständigt utbyte av hela lägenhetens luftvolym varannan timme. Friskluften kommer då huvudsakligen från utluftsventilerna och brevinkasten i ytterdörren. Det råder ett undertryck i lägenheten och ett visst övertryck i trappuppgången.



**Frånluftsdon**

Ändringar av frånluftsdonens och uteluftsventilationens inställningarna i lägenheten kan påverka ventilationen i de andra lägenheterna i trapphuset. Frånluftsdonens inställning får inte ändras, men ska rengöras vid behov.



**Uteluftsventilen är stängd** då knapparna pekar inåt.

**Ändringar som du kan göra själv:**

- Vid extrem kyla kan uteluftsventilerna över fönstren stängas.
- För att vädra ut exempelvis matos öppna ett kort tag ett fönster som ligger så långt som möjligt ifrån köket.

**Observera**

**att endast fläkt, typ kolfilterfläkt får monteras i köket.**